


STAGE MONITOR SPEAKER

# DMS208

OPERATING MANUAL



# 장비 개요

- ▶ 8인치 Coaxial 드라이버를 적용한 콤팩트 스테이지 모니터 스피커입니다.
- ▶ 넓은 주파수 재생 범위를 통하여 다양한 용도별 사용이 가능합니다.
- ▶ 스피치와 음원 재생을 통합적으로 운영하여도 풍부한 음향 송출이 가능합니다.
- ▶ 설치 장소별로 스탠드용 표준 홀컵과 그라운드 스택 방식을 모두 제공하여 드립니다.
- ▶ 오랜 수명과 음의 진동을 섬세하게 재현하여 드립니다.

# 주의사항

- ▶ 사용 시 결선에 주의하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 제품 내부는 비전문가가 수리할 수 없으므로, 뚜껑을 열거나 내부를 열지 마십시오.
- ▶ 제품을 비정상적으로 용도로 사용하거나 임의로 개조할 경우 A/S 기간 중이라도 무상 서비스를 받을 수 없을 뿐 아니라 그로 인한 손해가 발생하더라도 당사에서는 책임이 없음을 알려드립니다.
- ▶ 장시간 큰소리를 오랫동안 들으시면 청각에 이상이 생길 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.

## 구성품



1. 사용 설명서

# SPECIFICATIONS

내용	STAGE MONITOR SPEAKER
정격 출력	250W
음압 레벨	98dB
주파수 응답	70Hz ~ 18kHz
드라이버	2 WAY COAXIAL
지향성 / 각도	단일 지향성 / 90° x 90°
임피던스	8Ω
규격 (W x H x D)	360 x 250 x 350 mm
무게	11kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



# 제 품 보 증 서

Quality guarantee

제 품 명		모 델 명	
구 매 일 시	년      월      일	일련번호	
구 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	
판 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	

품질보증기간은구입일로부터 1년간이며, A/S용부품의보증기간은 5년간입니다.  
A/S용 부품이란 외장을제외한 회로, 기능부품을말합니다. (※당사규정)

## • 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

## • 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로 별도 보관 바랍니다.

## • 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.
- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.





(주)씨아이테크 | 서울특별시 강남구 논현로 24길 5 / TEL. 02-410-9650